# Funk-Außensensor mit Temperaturanzeige



**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Außensensors mit Temperaturanzeige für die Wetterstation PX-7158-675. Diesen praktischen Funk-Außensensor können Sie an einem geschützten Ort draußen montieren oder in weiteren Räumen verwenden. Die Temperaturdaten werden über Funk an Ihre Wetterstation gesendet.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sensor optimal nutzen können.

**Lieferumfang**
- Sensor für Wetterstationen
- Aufsteller
- Bedienungsanleitung

**Benötigtes Zubehör**
- 2 Batterien des Typs AAA (Micro)
- NC-7158-675 Digitale Wetterstation mit Funk-Wecker

**Technische Daten**
- Maße (B × H × T): ca. 64 × 98 × 20 mm
- Sendefrequenz: 433 MHz
- Funk-Sendereichweite: bis ca. 30 m
- Temperaturbereich: -50° C bis +70° C

**Inbetriebnahme**

- **Batterien einlegen**
  Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Sensors. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie hierbei auf die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Der Sensor schaltet sich automatisch ein, sobald die Batterien eingelegt sind. Schließen Sie das Batteriefach erst nach Beenden aller Einstellungen.

- **Kanal einstellen**
  Schieben Sie den Kanal-Schalter auf die Position **1**, **2** oder **3**. Die Zahlen stehen jeweils für den Kanal, auf dem der Sensor seine Daten an die Wetterstation überträgt. Verwenden Sie bei mehreren Sensoren jeweils verschiedene Kanäle.

- **Verbindung mit der Wetterstation herstellen**
  Die Wetterstation (NC-7158-675, nicht im Lieferumfang enthalten) kann sich mit bis zu drei Sensoren verbinden. Stellen Sie am Sensor den gewünschten Kanal ein (1,2 oder 3). Die Wetterstation stellt im Normalfall eine Verbindung automatisch her. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie am Sensor die **TX**-Taste.

*HINWEIS:*
*Dieser Sensor kann ausschließlich mit der Wetterstation NC-7158-675 verwendet werden. Die Funk-Reichweite ist abhängig von der Umgebung und kann durch Hauswände (insbesondere Stahlbeton) oder durch Störstrahlung seitens anderer elektronischer Geräte verringert werden.*

- **Temperaturanzeige ändern**
  Sie können mit der **°C**/**°F**-Taste den Temperaturtyp ändern. Drücken Sie die Taste, um zwischen Fahrenheit bzw. Celsius zu wechseln.

- **Wandbefestigung**
  Sie können den Sensor an einem gewünschten witterungsgeschützten Ort aufhängen. Setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee aus. Der Sensor ist nicht wasserdicht. Auf der Rückseite oben befindet sich eine Öffnung, über die Sie den Sensor z.B. an einer Schraube aufhängen können.

- **Aufsteller montieren**
  Drücken Sie den Aufsteller leicht zusammen und stecken Sie die beiden Enden in die Löcher auf der Rückseite des Sensors. Lassen Sie den Aufsteller los und stellen Sie den Sensor an die von Ihnen gewünschte Stelle. Auch hier gilt: Setzen Sie den Sensor nicht direkt der Witterung wie Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee aus. Der Sensor ist nicht wasserdicht.

- **Die Temperatur-Warnfunktion**
  Sie können die Wetterstation so einstellen, dass sie beim Erreichen bestimmter Minimal- und Maximal-Temperaturen der Außensensoren Alarm auslöst. Nutzen Sie die Temperatur-Warnung z.B. zur Winterzeit, um informiert zu sein, ob draußen Nachtfrost oder Glatteisgefahr besteht. Ein Außensensor in einem anderen Raum kann Sie z.B. auch per Alarm darauf aufmerksam machen, wenn die Heizung zu hoch eingestellt wurde und die gewünschte Raumtemperatur überschritten wird.

Halten Sie die **ALERT**-Taste an der Wetterstation für 2 Sekunden lang gedrückt.
Durch Drücken der **CHANNEL**-Taste wählen Sie einen der drei Außensensoren aus.
Der erste Wert ist die maximale Temperatur, bei der ein Alarm ausgelöst werden soll.
Drücken Sie erneut die **ALERT**-Taste, um auf den minimalen Temperaturwert zu wechseln.
Mit der den Tasten **UP**- bzw. **DOWN** ändern Sie die Werte.
Warten Sie kurz oder Drücken Sie erneut die **ALERT**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie die **ALERT**-Taste.
Wenn der Alarm aktiv ist, leuchtet unten rechts im Display das -Symbol.
Drücken Sie erneut die **ALERT-Taste**, um den Temperatur-Alarm zu deaktivieren.
Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn mit einer beliebigen Taste abstellen.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gerät nur zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Regen und sonstiger Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

***ACHTUNG***
***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**
Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**
Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7159 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
25.08.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7159 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen



© 07/2012 V2 - LG/MK//BS//VGR - GS

# Capteur extérieur sans fil, avec indicateur de température



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Ce capteur extérieur fonctionne uniquement avec la station météo PX-7158 et vous permet d'étendre vos mesures météo à votre jardin - en plusieurs endroits si vous utilisez plusieurs capteurs - ou dans une autre pièce de votre habitation. Les données de température sont transmises par signal radio à votre station météo.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Capteur pour station météo
- Socle
- Mode d'emploi

**Accessoires requis**
- 2 piles de type AA (Micro)
- NC-7158-675 Station météo digitale sans fil, avec fonction alarme

**Caractéristiques techniques**
- Dimensions (L × H × P) : env. 64 × 98 × 20 mm
- Fréquence d'émission : 433 MHz
- Portée de transmission sans fil : jusqu'à 30 m env.
- Température de focntionnement : -50 °C à +70 °C

**Mise en marche**

- **Mise en place des piles**
  Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du capteur. Insérez deux piles de type AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment. Le capteur s'allume automatiquement dès que les piles sont insérées. Ne refermez le compartiment à piles qu'après avoir terminé tous les réglages.

- **Régler le canal**
  Faites glisser le commutateur de canal en position **1**, **2** ou **3**. Les chiffres correspondent à chaque canal via lequel le capteur peut transmettre ses données à la station météo. Si vous utilisez plusieurs capteurs, choisissez pour chacun un canal différent.

- **Établir la connexion avec la station météo**
  La station météo (NC-7158, disponible séparément) peut être reliée à jusqu'à 3 capteurs extérieurs. Sélectionnez sur le capteur le canal de votre choix (1, 2 ou 3). Normalement, la station météo établit automatiquement une connexion. Si cela devait ne pas fonctionner, appuyez sur la touche **TC** du capteur.

*NOTE :*
*Ce capteur fonctionne exclusivement avec la station météo NC-7158-675. La portée du signal radio dépend de l'environnement et peut être réduit par la présence de murs (surtout s'ils sont en béton) ou par les interférences provenant d'autres appareils électroniques.*

- **Modifier l'affichage de la température**
  Vous pouvez modifier l'unité de température avec la touche **°C/°F**. Appuyez sur la touche pour basculer entre degrés Fahrenheit et. Celsius.

- **Fixation au mur**
  Vous pouvez fixer le capteur à n'importe quel endroit protégé des intempéries. Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil, à la pluie, ou à la neige. Le capteur n'est pas étanche. Au dos du capteur, en haut, se trouve une ouverture avec laquelle vous pouvez suspendre le capteur, à une vis, par exemple.

- **Monter le pied de support**
  Compressez légèrement le pied de support et placez ses deux extrémités dans les trous situés à l'arrière du capteur. Relâchez le pied de support et placez le capteur à l'endroit de votre choix. Rappel : n'exposez pas le capteur aux rayons directs du soleil, à la pluie, ou à la neige. Le capteur n'est pas étanche.

- **La fonction d'avertissement de température**
  Vous pouvez régler la station de telle manière qu'une alerte retentit lorsque le capteur extérieur mesure une température maximale et/ou minimale prédéfinie. Utilisez la fonction d'alerte de température en hiver, par exemple, pour être informé lorsqu'il à du givre ou un risque de verglas dehors. Un capteur extérieur placé dans une autre pièce peut également vous alerter lorsque le chauffage a été réglé trop fort et que la température souhaitée pour la pièce a été dépassée.

Maintenez le bouton **ALERT** de la station météo enfoncé pendant 2 secondes.
En appuyant sur **CHANNEL**, vous pouvez choisir un des trois capteurs extérieurs.
La première valeur est la température maximale à laquelle l'alarme doit être déclenchée.
Appuyez de nouveau sur **ALERT** pour passer à la valeur de température minimale.
Utilisez les touches **UP** et **DOWN** pour modifier les valeurs.
Patientez ou appuyez de nouveau sur **ALERT** pour enregistrer les réglages.

Pour activer l'alarme, appuyez sur **ALERT**. Lorsque l'alarme est activée, le symbole brille en bas à droite de l'écran.
Appuyez de nouveau sur la touche **ALERT** pour désactiver l'alerte de température.
Lorsque l'alarme retentit; vous pouvez l'arrêter en appuyant sur n'importe quelle touche.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes, ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil, à la pluie ni à toute sorte d'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

***ATTENTION***
***Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.Sous réserve de modification et d'erreur !***

**Conseils importants concernant le recyclage**
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles et leur recyclage**
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Déclaration de conformité**
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7159 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
25.08.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7159.

Importé par :
PEARL.GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen



© 07/2012